

# BUCHSCANNEN

AUF USB-STICK ODER SPEICHERKARTE

## 1) Vorbereitung



A) rote Taste "C" drücken



B) USB-Stick oder Speicherkarte einstecken



C) Buch mittig auflegen

Auf dem Monitor sehen Sie folgenden Dialog:

USB-STICK ODER SPEICHERKARTE EINSTECKEN

## 2) Scanvorgang



A) Mit OK ins Scanmenü wechseln



Feststelltaste für Buchwippe



### B) Scan auslösen

Mit der „Scantaste“ am Panel, oder wenn das Buch festgehalten werden muss, mit den grünen Scanleisten an der Buchwippe

„Finger werden gelöscht“



### Einstellungen ändern

Mit den Pfeiltasten am Panel können Standardeinstellungen geändert werden.

(Helligkeit, Seitentrennung, Dateiformat, etc.)

Monitor ist KEIN TOUCHSCREEN



### Fehlerhafter Scan

Die aktuellen Seiten, die Sie am Monitor sehen, können mit der "C" Taste gelöscht werden

## 3) Abschluss



### A) Letzter Scan

Nach dem letzten Scan die "OK" Taste drücken, um diesen zu speichern.

Die vorherigen Seiten wurden automatisch gespeichert.

**SCHREIBEN**

### B) USB-Stick entfernen

Wenn das Wort "SCHREIBEN" rechts unten auf dem Monitor nicht mehr blinkt, kann der USB-Stick entfernt werden